

BB701 Arnanes Yawl



Billing Boats®
Designed in Denmark
Produced in Germany

This modelkit is Copyright protected. All Copyrights to this model of the Arnanes belongs to Billing Boats® af 2003 Aps.



31.03.09

FD 10 YAWL

FD 10 er bygget på Færøerne sidst i 30'erne.

Yawlen er i virkeligheden ikke nogen færøsk bådtype, skønt den har været meget yndet på de kanter. Den er engelsk og har engelsk kutterrige.

Englænderne solgte denne type til færinger, islænder, nordmænd og vestjyske fiskere, fordi de gik over til at fiske med trawl. Skibet var indrettet til tørfangst. Det vil sige, at fiskene blev slagtet og nedsaltet om bord.

FD 10 er bygget af fyrtønde på egespanter, men de fleste originale engelske både var bygget af lind- og elmetræ, hvilket er et af de bedste byggematerialer til træskibe, men meget svært at opdrive idag.

FIG.1: BYGGEBRÆT, KØL OG SPANTER

En god ide til hjælp ved bygningen vil være et byggebræt (evt. spånpblade) ca. 10-20mm, dette findes ikke i byggesættet, men kan købes i en velassorteret trælasthandel.

Kølen fastgøres med sørn (F230) på byggebrættet som vist på de afmærkede punkter. Derefter limes spanterne på de afmærkede punkter.

FIG.2: BEKLÆDNING

Alle spanter pudses i smig efter skrogets form. Beklædningslisterne slibes koniske for og agter. Disse fastholdes med knappenåle. Til limningen benyttes hvid lim.

FIG.3: DE TO HALVMODELLER

Når begge skrogdele er bygget færdige og pudset, limes de sammen. Dette skal gøres meget omhyggeligt. Derefter skal skroget pudses færdigt. Ræling, ror osv. færdiggøres efter tegningerne, og anbringes på skroget.

FIG.4: DÆKSUDRUSTNING

Her vises monteringen af diverse dele. Placeringen af de forskellige enkeltdeler fremgår af hovedtegningen.

MASTER OG BOMME

De enkelte master samles komplet, hver for sig, og rejses på dækket. Husk at påsætte sejlringe Nr. F185 inden rigning påbegyndes. Det anbefales at montere sejlene på bomme inden disse monteres på masterne.

HOVEDTEGNING: SEJL OG RIGNING

Sejlene udskæres og syes. Stryg med et varmt strygejern efter syningen. Montering som vist på tegning. Alle rigningstrådenes nedføring og fastgørelse i dæk, samt kofilenaglebænk er vist på hovedtegningen.

FD 10 YAWL

The fishing yawl was built during the late 1930's in the Faroe Islands. Actually the boat is not a typical Faroe's vessel although it was very popular in that area. As a matter of fact it is English. FD 10 is equipped with an English cutter rigging. The English sold this type to the Faroese, Icelanders and Norwegians as well as to fishermen of West Jutland. They wanted to sell as they were changing over to using Trawl. This boat was equipped to handle 'dry taking' which means that the fish was prepared for salting on board. In all probability the yawl was built of pinewood on oak frames, but most original English boats were made of lime wood and elm. These were extremely strong materials for wooden boats, but they are very difficult to come by nowadays.

FIG.1: BASEBOARD, KEEL AND FRAMES

A good help by the building will be a baseboard (a piece of wood 10 to 20mm). It is not included in the kit, but can be obtained separately at a timber merchant. The keel is nailed (F230) down on the baseboard as shown on the drawings. Then glue the frames at right angles to the marked positions.

FIG.2: PLANKING

Sand and bevel the frames to fit the shape of the hull. Sand the planking strips to taper fore and aft. Hold the strips in place with pins and glue with white cement.

FIG.3: HULL HALVES

When both hull parts are assembled and sanded, glue them together with great care. The hull can then be given a final sanding. Rail, rudder and so on are made ready after the drawings and then mount on the hull.

FIG.4: DECK FITTING

Mounting of the various fittings is shown. Position the parts as indicated on the main drawing.

MASTS AND BOOMS

Assemble the masts individually and mount on the deck. Remember to add sail rings no. F185 before starting to rig. It is a good idea to mount the sails on the booms before attaching the booms to the masts.

MAIN PLAN: SAILS AND RIGGING

Cut out and sew the sails as shown. Press with a warm iron and attach as indicated. Mount and attach the rigging threads to the deck and jack pins as shown.

FD 10 YAWL

Diese Fischeryawl wurde am Ende der 30-iger Jahre auf den Färöern gebaut. Das färöische Boot ist in Wirklichkeit kein einheimischer Typ, obwohl dieser auf den Inseln sehr beliebt war. Es ist ein englisches Boot. Die FD 10 ist mit einem englischen Kutterrigg getakelt. Die Engländer verkauften diese Boote an Färöer, Isländer, Norweger usw., da sie selbst auf die Trawlfischerei übergingen. Das Boot war für den Trockenfang eingerichtet, d.h., die Fische wurden an Bord ausgenommen und eingesalzen. Vermutlich wurden zum Bau des Bootes Fichte und Eiche verwendet. Die meisten, in England gebauten Boote, waren aus Linde und Ulme. Ein erstklassisches Baumaterial, heute kaum noch zu beschaffen. FD ist die Bezeichnung für Fuglefjord auf der Insel Eysturoy (Østerø Syssel). Über den Verbleib der FD 10 liegen leider keine genauen Angaben vor.

FIG.1: BAUBRETT, KIEL UND SPANTEN

Der Kiel wird wie abgebildet mit den kleinen Nägeln F230 auf dem Baubrett festgeheftet. Das Baubrett ist nicht im Baukasten enthalten. Dieses kann man sich im Baumarkt oder beim Schreiner besorgen. Am besten eignet sich eine Spanplatte zwischen 10-20mm dicke.
Danach werden die Spanten im rechten Winkel auf die aufgedruckten Positionen geklebt.

FIG.2: BEPLANKUNG

Die Spanten an Bug und Heck der endgültigen Form des Rumpfes entsprechend anschrägen. Alle Leisten vor dem anbringen konisch schleifen. Die Leisten mit Stecknadeln auf den Spanten befestigen. Zum kleben verwendet man Weißleim.

FIG.3: RUMPF HALBMODEL

Nachdem die beiden Rumpfhälften fertig gebaut und vorgeschliffen sind werden diese zusammen geleimt. Diese Arbeit ist sorgfältig durchzuführen. Danach den Rumpf fertig schleifen, Reling, Ruder usw. nach Zeichnung anfertigen und anbringen.

FIG.4: DECKAUSRÜSTUNGEN

Hier wird der Zusammenbau diverser Details gezeigt. Die Platzierung der Einzelteile geht aus der Hauptzeichnung hervor.

MASTEN UND BAUME

Jeder Mast wird komplett zusammengebaut und auf dem Rumpf befestigt. Hierbei ist zu beachten das die Segelringe Nr. F185 vor dem endgültigen Zusammenbau der Masten angebracht werden müssen. Die Bäume sind wie auf der Zeichnung angegeben, zubauen. Es ist empfehlenswert vor dem anbringen der Bäume die Segel daran zu befestigen.

HAUPTZEICHNUNG: SEGEL UND TAKELAGE

Die Segel müssen zugeschnitten und genäht werden. Nach den nähen Segel bügeln. Die Segel werden wie auf der Zeichnung gezeigt befestigt. Alle Führungen der Takelgaren nach unten und Ihre Befestigung an Deck sind auf der Hauptzeichnung abgebildet.

FD 10 YAWL

Cette yole de pêche était construite à la fin des années 30 dans les îles Féroé. Actuellement, ce n'est plus un bateau des îles Féroé bien qu'il ait été très populaire dans cette région, mais c'est un bateau anglais. Le FD 10 est équipé d'un gréement anglais. Il est vendu aux îles Féroé, en Islande, en Norvège et aux pêcheurs de l'ouest du Danemark. Les anglais le vendaient avant de passer à la pêche au chalut.

Le bateau était équipé pour conserver et saler le poisson à bord.

Le bateau était probablement construit en pin sur des couples en chêne, bien que la plupart des bateaux anglais étaient fait en tilleul et en orme. C'était des bois très résistants pour la construction des bateaux, mais qui ne sont pratiquement plus utilisés de nos jours.

FIG.1: BATI DE MONTAGE, QUILLE ET COUPLES

Un bati de montage en bois de 10 à 20mm d'épaisseur sera idéal pour le montage. Ce bati n'est pas livré dans le kit mais se trouvera facilement chez un détaillant. La quille (F230) sera clouée sur le bati comme indiqué sur le schéma. Coller ensuite les couples en position respective avec l'angle adéquat.

FIG.2: COFFRAGE

Poncer et ajuster les couples à la forme exacte de la coque. Poncer les baguettes de coffrage pour qu'elles s'ajustent parfaitement. Maintenir les baguettes en place avec des épingle, et les coller avec de la colle blanche.

FIG.3: DEMI-COQUES

Lorsque les 2 parties de la coque sont poncées et assemblées, les coller ensemble avec le plus grand soin. La coque pourra alors être entièrement poncée. Le bastingages, gouvernails, etc. seront préparés d'après les schémas et montés ensuite sur la coque.

FIG.4: ACCASTILLAGE DE PONT

Le montage de différents accastillages est indiqué. Voir la position de pièces sur le plan principal.

MATS ET BOMES

Assembler les mâts individuellement et les monter sur le pont. Ne pas oublier de passer les anneaux F185 sur les mâts avant de commencer le gréement. Il sera plus facile de monter d'abord les voiles sur les bômes, avant de fixer ces dernières sur les mâts.

PLAN GENERAL: VOILES ET GRÉEMENT

Découper et coudre les voiles comme indiqué. Presser le tissus avec un fer à repasser chaud. Monter et fixer les cordages de gréement sur le pont comme indiqué.

FD 10 YAWL

Deze vissersboot werd in het eind van de dertiger jaren gebouwd op de Färöer eilanden. Daar deze schepen nooit een motor hadden, was een hoge graad van zeemanschap en veel moed nodig om in de stormachtige wateren rond deze eilanden te vissen. In feite was het model Engels en als zodanig uitgerust met een Engels kottertuig. De Engelsen verkochten deze schepen aan de Färöer eilanden, IJsland, Noorwegen en West Jutland. De boot is gebouwd om met lijnen te vissen; later hebben de Denen er een treknet achter gehangen.

De rechte boeg van dit schip was een halve eeuw geleden zeer populair en droeg bij tot de stabiliteit, de hoekige achterkant van het schip was typisch Engels. De Noren en de vissers van de Färöer eilanden hebben deze boten nog lang gebruikt; de Denen ontwikkelden vrij spoedig hun eigen vissersboot, de Noordzeekotter. Hoogst waarschijn- lijk waren deze Yawl gemaakt van grenenhout op eiken spanten (in tegenstelling tot de Engelse Yawls, die van linde- en iepenhout gemaakt waren) en waren dus zeer sterk. De gevangen vis werd aan boord schoon gemaakt en gezouten.

FIG.1: BOUWPLANK, KIEL EN SPANTEN

Het is aan te beleven de romp op een rechte, stevige bouwplank van 10 of 20mm dik te bouwen.

Zet de kiel op deze plank vast met een paar spijkertjes (zie tekening) en lijm de spanten loodrecht vast op de aangegeven posities.

FIG.2: BEKLEDNING

Schuur de spanten schuin af zodat de strips over de gehele spantdikte aanliggen. Bekledingsstrips voor en achter afschuinen, met spelden op de spanten vastzetten en vastlijmen.

FIG.3: ROMPHELFTEN

Lijm de romphelften, als ze samengesteld en geschuurden zijn, zorgvuldig tegen elkaar. Nadat de romp klaar is, kunnen roer, stootranden enz. volgens tekeningen aangebracht worden.

FIG.4: DEKBESLAG

Het aanbrengen van de verschillende beslagdelen wordt getoond, vergelijken fig. 4. Plaats de delen als aangegeven op de hoofdtekening.

MASTEN EN RONDHOUTEN

Stel de masten afzonderlijk samen en lijm ze op het dek. Niet vergeten eerst ringen F185 aan te brengen. Wij raden U aan te brengen. Wij raden U aan eerst de zeilen op de rondhouten aan te brengen alvorens deze laatste aan de masten te bevestigen.

HOOFDTEKENING: ZEILEN EN TUIGAGE

Knip de zeilen uit zoals aangegeven, daarna met een warm strijkijzer uitstrijken en aanbrengen als aangegeven. Daarna de tuigage volgens tekening aanbrengen.

FD 10 YAWL

El FD 10 fue construido en las Islas Feroe a fines de los años 30. En realidad, el tipo de barco „Yawl“ no proviene de las Islas Feroe, pero ha sido muy apreciado en estas islas. Es un barco inglés y el aparejo es el de un barco pesquero inglés. Los ingleses vendieron este tipo de barco a los pescadores de las Islas Feroe, Islandia, Noruega y Jutlandia del Oeste cuando éstos pasaron a utilizar red de arrastre. El barco fue diseñado para pescado seco. Esto quiere decir que el pescado se mataba y salaba a bordo.

El FD 10 está construido de cuadernas de roble y tableros de pino, pero la mayoría de los barcos originales ingleses estaban construidos de madera de tilo y olmo, que son los mejores materiales para la construcción de barcos de madera, aunque hoy en día son muy escasos.

FIG. 1: PLACA DE CONSTRUCCION, QUILLA Y CUADERNAS

Al realizar la construcción es una buena idea utilizar una placa de construcción (por ejemplo una placa de madera aglomerada) de unos 10 a 20 mm. La placa no está incluida en el juego de construcción, pero puede comprarse en cualquier tienda de carpintería.

Monte la quilla (F230) en la placa de construcción con clavijas siguiendo las marcas indicadas. A continuación, monte las cuadernas con cola de acuerdo con las marcas indicadas.

FIG. 2: FORRO

Antes de iniciar el trabajo de forro debe esmerilar las cuadernas para darles la forma del casco. Esmeríelas cónicamente empezando en el centro del barco y trabajando hacia la popa y la proa. Sujete las cuadernas con clavijas. Utilice cola blanca.

FIG. 3: LAS DOS MITADES

Una vez terminadas y esmeriladas las dos mitades del casco, júntelas con cola. Esto debe realizarse con mucho cuidado. Luego realice el esmerilado final del casco. A continuación monte la borda, el timón y demás partes en el casco de acuerdo con los dibujos.

FIG. 4: EQUIPO DE CUBIERTA

Aquí se ilustra el montaje de las diversas partes. En el dibujo principal se puede apreciar el posicionamiento de cada una de las piezas.

PALOS Y BOTAVARAS

Arme cada uno de los palos completamente antes de montarlos en la cubierta. No debe olvidar colocar los anillos de vela nro. F185 antes de montar los aparejos. Se recomienda montar las velas en las botavaras antes de montar éstas últimas en los palos.

DIBUJO PRINCIPAL: VELA Y APAREJO

Corte y cosa las velas. Una vez cosidas, pláñchelas con plancha caliente. Móntelas de acuerdo con los dibujos. Baje y sujeté todos los hilos de aparejo a la cubierta y al banco de cabilla tal como se indica en el dibujo principal.

FD 10 YAWL

Questo «yawl» (scialuppa) per la pesca, dal nome FD 10, venne costruita verso la fine degli anni 30 sulle isole Faeröer; FD è l'abbreviazione per il «Fuglefjord» dell'isola di Eysturoy (*Østerø Syssel*).

La barca era oltremodo popolare tra gli abitanti di queste isole, anche se non si tratta propriamente di un tipo di barca autoctono, bensì di una barca di origine inglese. Infatti il FD 10 è dotata di un tipico sartiame britannico, caratteristico per i cutter di quegli anni. Gli inglesi vendevano imbarcazioni di questo tipo non solo agli abitanti delle Faeröer, ma anche a islandesi, norvegesi e via discorrendo, dal momento che loro stessi cominciavano a dedicarsi sempre di più alla pesca con la sciabica. La barca era allestita per la «pesca a secco», ciò significa che i pesci venivano puliti a bordo e messi sotto sale.

Probabilmente sulle isole si usava, per la costruzione di questo tipo di barca, legno di abete rosso oppure di quercia, mentre le barche originarie britanniche erano fatte di costoso e robusto legno di tiglio o di olmo - materiali straordinari per la costruzione navale, che oggi giorno si possono però reperire solo con difficoltà. Non si sono tramandate, purtroppo, informazioni attendibili sulle sorti della FD 10.

FIG.1 - ASSE DI MONTAGGIO, CHIGLIA ED ORDINATE

La chiglia viene fissata con i chiodini F230 sull'asse di montaggio, seguendo le istruzioni del piano di costruzione. L'asse di montaggio non è fornito nella scatola di montaggio, ma si trova per pochi soldi in ogni mercato fai-da-te: la cosa migliore è un pezzo di truciolare di uno spessore tra i 10 e i 20 mm.

Le ordinate si incollano nelle loro sedi ad angolo retto alle posizioni indicate.

FIG.2 - FASCIAME

Le ordinate devono essere smussate rispettivamente dalla parte della poppa e della prua in funzione della sagomatura dello scafo. Prima di mettere in opera i listelli del fasciame essi vanno accuratamente levigati e rastremati. Per l'incollaggio dei listelli è consigliato l'uso di colla bianca.

FIG.3 - LAVORI ALLO SCAFO

Una volta preparate e levigate le due metà dello scafo esse si possono incollare tra di loro con grande cura. Solo quando la colla sarà perfettamente indurita potrete levigare definitivamente lo scafo. Il parapetto, il timone e gli altri componenti vengono fabbricati e quindi montati come da disegno.

FIG.4 - ATTREZZATURE DEL PONTE

La figura mette bene in evidenza come si compongono i vari particolari da incollare sul ponte. Per il loro corretto posizionamento è anche opportuno consultare il piano di costruzione principale.

ALBERI E BOMA

Ogni albero deve essere ricavato dai vari componenti previsti, prima di essere montato sullo scafo. Abbiate cura di inserire gli anelli per la vela F185 prima di incollare definitivamente gli alberi. I boma si costruiscono seguendo le indicazioni del disegno.

Consigliamo di fissare le vele al boma ancor prima di collegare boma ed albero.

PIANO DI COSTRUZIONE PRINCIPALE: VELE E SARTIAME

Le vele devono essere tagliate e cucite; una volta preparate vanno stirate con cura. Per il corretto fissaggio delle vele si confronti il disegno principale, badando particolarmente che le guide per le manovre orientate verso il basso siano fissate nelle posizioni opportune sul ponte.

FD 10 YAWL

O FD 10 foi construído nas Ilhas Feroé no final da década de 30. O «yawl» não é, na realidade, um tipo de embarcação feroês, embora tenha sido muito apreciado naquelas ilhas. É inglês e tem cordame de veleiro inglês.

Os ingleses venderam este tipo de barco para os pescadores feroeses, islandeses, noruegueses e dinamarqueses da costa do Mar do Norte, porque os primeiros passaram a pescar com traineiras. O barco era disposto para a secagem das capturas. Isto significa que o pescado era cortado e salgado a bordo. O FD 10 foi construído de pinheiro sobre armação de carvalho, enquanto a maioria dos barcos originais ingleses era contruída de tília e olmo, que são os melhores materiais de construção de barcos, mas muito difíceis de se encontrar hoje-em-dia.

FIG.1: TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, QUILHA E ARMAÇÃO

Uma boa idéia é utilizar uma tábua de construção (eventualmente uma placa de aglomerado) de cerca de 10-20 mm, isto não está incluído no conjunto de construção, mas pode ser comprado num bom depósito de madeira serrada. A quilha é fixada com pregos (F230) na tábua de construção, tal como é mostrado nos pontos demarcados. Depois disso, as peças de armação são coladas nos pontos marcados.

FIG. 2: REVESTIMENTO

Todas peças de armação são chanfradas em esgueirinha segundo a forma do casco. As tiras de revestimento são lixadas em forma cônica, na proa e na popa. As tiras são fixadas com alfinetes. Para a colagem, usa-se cola branca.

FIG. 3: AS DUAS METADES DO MODELO

Quando a construção de ambas as metades do casco estiver terminada, estas são coladas. Isto deve ser feito muito minuciosamente. Depois, deve-se acabar de lixar o casco. Acaba-se de construir a amurada, o leme, etc., segundo as plantas, para depois colocá-los no casco.

FIG. 4: APETRECHAMENTO DO DECK

Aqui, mostra-se a montagem das diversas peças. A colocação das diferentes peças individuais consta da planta principal.

MASTROS E BOTALÓS

Os diferentes mastros são completamente montados, cada um por si, e levantados no deck. Não se esqueça de colocar os anéis de mastro nº F185, antes de começar a puxar o cordame. Recomenda-se montar as velas nos botalós, antes que sejam montadas nos mastros.

PLANTA PRINCIPAL: VELAS E CORDAME

As velas são cortadas e passadas a ferro. Passar com um ferro quente após a costura. A montagem é feita como mostrado na planta. A montagem e a fixação das linhas de cordame no deck, assim como na mesa dos pinos são mostradas na planta principal.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3









FIG. 4



F834**F833**







Table contents for “FD 10 Yawl” Art. No. 701

Pcs.	No.	Dimension	Material	DK	GB	D	F
2	0	2mm x-veneer	2076L 2077L	Køl	Keel	Kiel	Quille
2	1	3mm x-veneer	2076L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	1a	2mm x-veneer	2076L	Forstærkning	Tabling	Verstärkung	Doublage
2	1b	2mm x-veneer	2077L	Forstærkning	Tabling	Verstärkung	Doublage
2	2	3mm x-veneer	2077L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	3	3mm x-veneer	2077L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	4	3mm x-veneer	2076L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	5	3mm x-veneer	2076L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	6	3mm x-veneer	2076L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	7	3mm x-veneer	2076L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	8	3mm x-veneer	2076L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	9	3mm x-veneer	2076L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	10	3mm x-veneer	2076L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	11	3mm x-veneer	2076L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	12	3mm x-veneer	2076L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	13	3mm x-veneer	2076L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	14	3mm x-veneer	2077L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	15	3mm x-veneer	2077L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	16	3mm x-veneer	2078L	Spant	Frames	Spanen	Couples
2	17	1mm x-veneer	2078L	Vandgang	Waterline	Wassergang	Flottaison
2	17a	1mm x-veneer	2076L	Samlestykke	Connexion pcs.	Verbindungsstück	Connexion pièce
2	18	2mm x-veneer	Ramin	Ror	Rudder	Ruder	Gouvernail
1	18a	Ø3x100mm	2076L	Rorstamme	Rudder stock	Ruderstock	Abre étambot de gouvernail
2	19	2mm x-veneer	Obechi	Skanseklædning støtte	Bulwork, support	Schanzkl., Stütze	Pavois, support
42	20	1,8x5x550mm	Obechi	Ræling, beklædning, bovspryd	Rail, planking, bowsprit	Reling, Beplankung, Bugsriet	Plat bord, baguette, Beaupré
32	21	1,8x3x550mm	Obechi	Naglebænk, dæksliste, saling	Pinrail, deckst., cross-trees	Saling, Nagelbank, Deckleisten	Pont-moulure, Râteliers, barres
2	22	1,8x4x550mm	Obechi	Beklædningsliste	Plankingstrips	Beplankungsleisten	Baguette de bordé
2	22a	1,8x2x550mm	2077L	Fenderliste, saling	Rubbingstrake, cross tree	Fenderleiste, saling, Achter	Ceinture, barre, de hune
2	23	3mm x-veneer	Ramin	Bedding	Slip	Ständer	Cale
1	24	Ø5x270mm	2079L	Beddinggrundstok	Slip, roundstick	Ständerrundholz	Cale, baguette ronde
2	25	2mm x-veneer	2079L	Ræling - for	Rail - stern	Reling - Bug	Plat bord - avant

1	26	2mm x-veneer	2079L	Ræling - agter	Rail - aft	Reling - Achtern	Plat bord - arriere
1	27	2mm x-veneer	2079L	Naglebænk, agter	Pinrails - aft	Nagelbank - Acht.	Râtelier
2	28	2mm x-veneer	2079L	Naglebænk	Pinrail	Nagelbänke	Râtelier
2	29	2mm x-veneer	Obechi	Naglebænk	Pinrail	Nagelbänke	Râtelier
1	30	3x6x550mm	Ramin	Knægt, fender	Brackte, fender	Knecht, Fender	Supports, défense
1	31	ø6x23mm	Pine	Spilrolle	Capstan-reel	Spilrolle	Cabestan-rôle
1	32	1,5x1,5x550mm	Obechi	Spilrolle	Capstan-reel	Spilrolle	Cabestan-rôle
1	33	16x16x4mm	Obechi	Luge	Hatch	Luke	Ecoutilles
1	34	28x28x4mm	Ramin	Luge	Hatch	Luke	Ecoutilles
1	35	ø8x16mm	2079L	Pumpe	Pump	Pumpe	Pompe
1	36	2mm x-veneer		Skorstenplade	Plate for funnel	Schornsteinpl.	Plaquette/cheminée
1	38	8x6x19mm	Obechi	Skifterulle	Shift-reel	Umlenkrolle	Changer de rôle
1	40	3x4x550mm	Obechi	Hjælpestant	Support frame	Hilfsspant	Pièce d'appui
1	41	R8	Ramin	Bovspryd	Bowsprit	Bugsprriet	Beaupré
1	42	M10	Ramin	Stormast	Main mast	Grossmast	Grand mât avant
1	43	M12	Ramin	Storstang	Main topmast	Grosstenge	Grand mât de hune
1	44	M2	Ramin	Storbom	Main boom	Grossbaum	Gui de grand voile
1	45	R5	Ramin	Storgaffel	Main gaff	Grossgaffel	Corne/grand voile
1	46	M8	Ramin	Mesanmast	Mizen-mast	Besahnmast	Tape-cul mât
1	47	R2	Ramin	Mesanbom	Jigger-boom	Besahnbaum	Gui de brigantine
1	48	R2	Ramin	Mesangaffel	Mizen-gaff	Besahngaffel	corne de brigantine
1	49	R2	Ramin	Mesangaffeltop	Mizen-gafftop	Besahntopgaffel	Grand corne/mât
1		9039S		Sejlstof	Sailcloth	Segelstoff	Tissue de voile
1		P123		Redningsbåd	Lifeboat	Rettungsboot	Chaloupe pontée
1		F833		Plaststøb	Plastic steep	Spritzling	Plastic moulage
1		F834		Plaststøb	Plastic steep	Spritzling	Plastic moulage
1		F70/10m		Rigningstråd	Rigging thread	Takelgarn	Fil de greément
1		F71/10m		Rigningstråd	Rigging thread	Takelgarn	Fil de greément
1		F72/10m		Rigningstråd	Rigging thread	Takelgarn	Fil de greément
1		TR121		Transfer	Transfer	Abziehbild	Décalcomanis
1		FL131		Flag	Flag	Flaggen	Drapeau
1				Byggevejledning	Instruction	Bauanleitung	Notice de montage
1				Tegning	Drawing	Zeichnung	Plan

Fittings		DK	GB	D	F
1	F9	15mm	Redningsbælte	Lifebelt	Ceinture de sauvetage
1	F22A	ø0,5mm	Kobbertråd	Copper wire	Fil de cuivre
1	F39	ø1x250mm	MS-tråd	Brass wire	Fil de laiton
10	F54	8mm	Kofilenagle	Belaying pin	Cabillots
1	F57	35mm	Anker	Anchor	Ancre
21	F64/1	5mm	Blok	Block	Poulies
14	F64/2	5mm	Blok	Block	Poulies
1	F67	5mm	Koøje	Porholes	Hublots
1	F78	ø5mm	Rulle	Pulley	Poulies
8	F80	ø5mm	Jomfru	Dead eye	Caps de mouton
2	F100	ø4mm	Lanterne	Navigation light	Feux de navigation
1	F126	ø3x10mm	MS-rør	Brass pipe	Tube de laiton
1	F130	ø10mm	Tovtromle	Wire-winch	Rouleau de cordage
2	F133	ø7mm	Endebøsningsring	Bush	Boîte à bourrage
9	F183	ø10mm	Sejlringsring	Sail hoop	Cercel de voiles
13	F185	ø7mm	Sejlringsring	Sail hoop	Cercel de voiles
1	F190	ø6,5mm	Ankerklyds	Anchor fairlead	Ecubier de l'ancre
12	F219	ø7mm	Jomfru	Dead eye	Caps de mouton
1	F222	7mm	Blok	Block	Poulies
4	F223	7mm	Blok	Block	Poulies
30	F230	7mm	Søm	Pins	Clous
1	F239	ø6mm	Lanterne	Navigations light	Feux de navigation
5	F285	5,5mm	Gelænderstøtte	Rail stanchion	Chandeliers
1	F327/2	1,5mm	Kæde	Chain	Chaîne
10	F348	9mm	Klampe	Cleats	Taquets
2	F379	ø5mm	Konisk skive	Conical disk	Disque conique
1	F409/10	ø1,5x250mm	MS-tråd	Brass wire	Fil de laiton
2	F487	12mm	Klampe	Cleats	Taquets
2	F488	ø3mm	Perle	Pearls	Perles
2	F501	ø4mm	Mastringskive	Masthoop	Cercle de mât
2	F502	ø5mm	Mastringskive	Masthoop	Cercle de mât
1	F503	ø6mm	Mastringskive	Masthoop	Cercle de mât
2	F524	ø10mm	Mastbeslag	Mast fittings	Garnitures de mât

2	F528	ø6mm	Mastbeslag	Mast fittings	Mastbeschlag	Garnitures de mât
4	F537	25mm	Røstjern	Chain plates	Rüsteisen	Cadénes
6	F539	40mm	Røstjern	Chain plates	Rüsteisen	Cadénes
2	F540	10x14mm	Mastbeslag	Mast fittings	Mastbeschlag	Garnitures de mât
2	F594	ø8mm	Spilhoved	Drumhead	Spillkopf	Treuil de la tête
1	F645	ø8mm	Tandhjul	Cog wheel	Zahnrad	Roue dentée
19	F664	11mm	Øjebolt	Eye bolt	Augbolzen	Pitons
4	F671	20mm	Rorbeslag	Rudder pintles	Ruderbeschlag	Verrures de gouvernail
11	F743	9mm	Øjebolt	Eye bolt	Augbolzen	Pitons

Table contents for “FD 10 Yawl” Art. No. 701

Pcs.	No.	Dimension	Material	NL	E	I	P
2	0	2mm x-veneer	2076L 2077L	Kiel	Quilla	Chiglia	Quilha
2	1	3mm x-veneer	2076L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	1a	2mm x-veneer	2076L	Dubbeling	Refuerzo	Rinforzo	Reforço de proa
2	1b	2mm x-veneer	2077L	Dubbeling	Refuerzo	Rinforzo	Reforço de proa
2	2	3mm x-veneer	2077L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	3	3mm x-veneer	2077L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	4	3mm x-veneer	2076L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	5	3mm x-veneer	2076L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	6	3mm x-veneer	2076L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	7	3mm x-veneer	2076L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	8	3mm x-veneer	2076L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	9	3mm x-veneer	2076L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	10	3mm x-veneer	2076L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	11	3mm x-veneer	2076L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	12	3mm x-veneer	2076L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	13	3mm x-veneer	2076L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	14	3mm x-veneer	2077L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	15	3mm x-veneer	2077L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	16	3mm x-veneer	2078L	Spannen	Cuaderna	Ordinata	Armação
2	17	1mm x-veneer	2078L	Waterlijn	Trancanil	Trincarino	Canaleta d'água
2	17a	1mm x-veneer	2076L	Connectie stuk	Pieza de combinar	Elemento di congiunzione	P/junção da canaleta

2	18	2mm x-veneer	Ramin	Roer	Timón	Timone	Leme
1	18a	Ø3x100mm	2076L	Roerkonig	Tronco del timone	Tronco del timone	Eixo do leme
2	19	2mm x-veneer	Obechi	Verschansing, steun	Bularte, Supporto	Parapetto; supporto	Topo da amurada de popa
42	20	1,8x5x550mm	Obechi	Reling, bekledning, boedspriet	Borda, de forro, Bauprés	Parapetto; fasciame; bompresso	Amurada, revestimento, gurupés
32	21	1,8x3x550mm	Obechi	Zaling, nagelbank, dekstrips	Cabilleros, listón, Crucetas	Crocetta; cavigliera; listelli	Curvatões, mesa dos pinos, tira do deck
2	22	1,8x4x550mm	Obechi	Bekl. strips	Listones de forro	Listello per fasciame	Amurada lateral
2	22a	1,8x2x550mm	2077L	Berghout, zaling	Como de cojin, Crucetas	Listello parabordo; crocetta; poppa	Defensa e junção de mastro
2	23	3mm x-veneer	Ramin	Standaard	Grada	Supporto	Pé do cavalete
1	24	Ø5x270mm	2079L	Standaard, roundhout	Grada, Barra reronda	Legno tondo (supporto)	Cilindro do cavalete
2	25	2mm x-veneer	2079L	Reling - voor	Borda - Delantera	Parapetto - poppa	Topo de amurada
1	26	2mm x-veneer	2079L	Reling - achter	Borda - Popa	Parapetto - prua	Topo de amurada de popa
1	27	2mm x-veneer	2079L	Nagelbank, achter	Cabilleros - Popa	Cavigliera - poppa	Mesa dos pinos de proa
2	28	2mm x-veneer	2079L	Nagelbank	Cabilleros	Cavigliere	Mesa dos pinos
2	29	2mm x-veneer	Obechi	Nagelbank	Cabilleros	Cavigliere	Mesa dos pinos
1	30	3x6x550mm	Ramin	Steunen, berghout	Soporte, Protectora	Supporto parapetto	Defensa e trava do gurupés
1	31	Ø6x23mm	Pine	Spil-rollen	Chigre rodillos	Puleggia dell'argano	Eixo do guincho
1	32	1,5x1,5x550mm	Obechi	Spil-rollen	Chigre rodillos	Puleggia dell'argano	Trava do eixo do guincho
1	33	16x16x4mm	Obechi	Luike	Escotilla	Boccporto	Base da escotilha
1	34	28x28x4mm	Ramin	Luike	Escotilla	Boccporto	Base da escotilha
1	35	Ø8x16mm	2079L	Pomp	Bomba	Pompa	Pedestal da bomba
1	36	2mm x-veneer		Schoorsteenplaat	Plate p. Chimenea	Lastra ciminiera	Base da chaminé
1	38	8x6x19mm	Obechi	Wissling-rollen	Rodillos	Puleggia della gomena	Trava do cabo do botaló
1	40	3x4x550mm	Obechi	Hulpspant	Cuaderna de soporte	Ordinate ausiliari	Reforço da popa
1	41	R8	Ramin	Boedspriet	Bauprés	Albero di bompresso	Gurupés (mastro de proa)
1	42	M10	Ramin	Hoofdmast	Polo mayor	Albero di maestra	Mastro principal
1	43	M12	Ramin	Gaffel topzeil	Polo mayor	Coffa di maestra	Topo do mastro principal
1	44	M2	Ramin	Giek grootzeil	Botavara mayor	Boma di maestra	Botaló principal
1	45	R5	Ramin	Gaffel topzeil	Pico congrejo mayor	Picco di maestra	Carangueja principal
1	46	M8	Ramin	Bezanmast	Verga de mesana	Albero di mezzana	Mastro da mezena (popa)
1	47	R2	Ramin	Geik bezaan	Botavara de mesana	Boma di mezzana	Botaló da mezena
1	48	R2	Ramin	Gaffel bazaan	Poco de congrejo de mesana	Randa di mezzana	Carangueja da mezena
1	49	R2	Ramin	Gaffel top bezaan	Poco de congrejo de mesana	Picco di mezzana	Carangueja do topo da mezena
1			9039S	Zeildoek	Vela	Stoffa per le vele	Tecido da vela
1			P123	Reddingsboei	Bote salvavidas	Batello di salvataggio	Bote salva-vidas

1	F833	Plastiek giet	Piezas de plástico fundido	Pezzo stampato a iniezione	Peças plásticas moldadas
1	F834	Plastiek giet	Piezas de plástico fundido	Pezzo stampato a iniezione	Peças plásticas moldadas
1	F70/10m	Takelgaren	Hilo de oparejo	Filo per manovre	Linha de cordame
1	F71/10m	Takelgaren	Hilo de oparejo	Filo per manovre	Linha de cordame
1	F72/10m	Takelgaren	Hilo de oparejo	Filo per manovre	Linha de cordame
1	TR121	Transfer	Transfer	Decalcomanie	Decalcomanias
1	FL131	Vlag	Bandera	Bandiere	Bandeira
1		Bouwbeschrijving	Instruc. de construccion	Istruzioni di montaggio	Manual de instruções
1		Tekening	Dibujo	Piani di costruzione	Planta principal

Fittings

		NL	E	I	P
1	F9	15mm	Reddingsgordel	Cinturones salvavidas	Bóia salva-vidas
1	F22A	ø0,5mm	Koperdraad	Alambre de cobre	Fio de cobre
1	F39	ø1x250mm	Messingdraad	Hilo de latón	Fio de latão
10	F54	8mm	Korvijnagel	Cabillas	Pino de amarração
1	F57	35mm	Anker	Ancla	Âncora
21	F64/1	5mm	Blok	Polea	Bloco simples
14	F64/2	5mm	Blok	Polea	Bloco duplo
1	F67	5mm	Patrijspoort	Potillas	Vigias
1	F78	ø5mm	Rollen	Rodillos	Polia
8	F80	ø5mm	Jufferblokken	Virgenes	Bigota
2	F100	ø4mm	Boordlichten	Linternas	Luz de navegação
1	F126	ø3x10mm	Messingbeslag	Tubo de latón	Tubo de latão
1	F130	ø10mm	Touw-trommel	Meula de cabo	Carretel
2	F133	ø7mm	Bus	Casquillo	Bucha distanciadora
9	F183	ø10mm	Zeilbeslag	Herrajes de vela	Anel de mastro
13	F185	ø7mm	Zeilbeslag	Herrajes de vela	Anel de mastro
1	F190	ø6,5mm	Ankerverhaglklamp	Bocina de ancla	Tubo do escovém
12	F219	ø7mm	Jufferbokken	Virgenes	Bigota
1	F222	7mm	Blok	Polea	Bloco simples
4	F223	7mm	Blok	Polea	Bloco duplo
30	F230	7mm	Spijkertjes	Clavo	Prego
1	F239	ø6mm	Boordlichten	Linternas	Luz de navegação
5	F285	5,5mm	Railingpal	Soporte de pasamanos	Pontalete da amurada
1	F327/2	1,5mm	Ketting	Cadena	Corrente da âncora

10	F348	9mm	Kikkers	Cornamusas	Galloccia	T de amarra (cunhas)
2	F379	ø5mm	Conische schijf	Disco conico	Disco cônico	
1	F409/10	ø1,5x250mm	Messingdraad	Hilo de latón	Filo in ottone	Fio de latão
2	F487	12mm	Kikkers	Cornamusas	Galloccia	T de amarra (cunhas)
2	F488	ø3mm	Bellejes	Perla	Perla	Pérolas (luzes de alerta)
2	F501	ø4mm	Hoepel	Zunzho	Anello dell'albero	Anel de mastro
2	F502	ø5mm	Hoepel	Zunzho	Anello dell'albero	Anel de mastro
1	F503	ø6mm	Hoepel	Zunzho	Anello dell'albero	Anel de mastro
2	F524	ø10mm	Mastbeslag	Herrajes de palo	Accessori albero	Braçadeira do mastro
2	F528	ø6mm	Mastbeslag	Herrajes de palo	Accessori albero	Braçadeira do mastro
4	F537	25mm	Puttings	Cadenote	Landra	Fixador do ovém
6	F539	40mm	Puttings	Cadenote	Landra	Fixador do ovém
2	F540	10x14mm	Mastbeslag	Herrajes de palo	Accessori albero	Conexão do botaló
2	F594	ø8mm	Hoffwinch	Chigre	Testa argano	Tambor do guincho
1	F645	ø8mm	Tandrad	Rueda dentada	Ruota dentata	Roda dentada
19	F664	11mm	Oogbout	Pernos de cánamo	Bullone ad occhio	Ferrolho
4	F671	20mm	Roerbeslag	Herrajes de timón	Accessori timone	Dobradiça do leme
11	F743	9mm	Oogbout	Pernos de cánamo	Bullone ad occhio	Ferrolho

English Yawl

